6

修订记录

日期	版本	描 述	修订人
2019-08-30	V0.1	柠檬 APP 配网使用说明	罗琳
		01.文件名称更改为"柠檬摄像机快速操作指南";	
2019-09-01	V0.2	02.所有手机界面增加手机线框图,更为形象;	张小勇
		03.增加典型产品的外观介绍;	
2019-09-03	V0.3	01.与 APP 同步产品名称;	张小勇
2019-09-03	V1.0	02.将小雪人更换成大力神杯;	张小勇



柠檬摄像机

快速操作指南

V1.0

	天猫精灵 可控设备	柠檬摄像机快速操作指南	页码	2 / 11
1 €	用产品前请仔细阅读本快速操作	指南,并妥善保管		
<u>∧</u> 使	用产品前请仔细阅读本快速操作: 外观介绍	指南,并妥善保管		
<u>↑</u> 使,	用产品前请仔细阅读本快速操作 外观介绍 (目云台机 D201	指南,并妥善保管		
▲使, 一、 . 双	用产品前请仔细阅读本快速操作部 外观介绍 (目云台机 D201	指南,并妥善保管		
▲使, 一、 . 双	用产品前请仔细阅读本快速操作 外观介绍 (目云台机 D201 支 克风 光敏感应器	指南,并妥善保管	FPC Wi-Fi 天	:线
▲使, 一、 . ズ	用产品前请仔细阅读本快速操作 外观介绍 (目云台机 D201 (日云台机 C201) (大敏感应器 (五长焦,石)	指南,并妥善保管 	FPC Wi-Fi 天	:线
▲ 使,	用产品前请仔细阅读本快速操作: 外观介绍 (目云台机 D201	指南,并妥善保管 查 广角镜头 右 TF 卡 电源	FPC Wi-Fi 天	2线
▲ 使, 一、 . ヌ	用产品前请仔细阅读本快速操作: 外观介绍 (目云台机 D201	指南,并妥善保管 本 一角镜头 右 TF 卡	FPC Wi-Fi 天 5V 供电	送
▲ 使, 一、 、 双 毛	用产品前请仔细阅读本快速操作: 外观介绍 (目云台机 D201 ************************************	指南, 并妥善保管	FPC Wi-Fi 天 5V 供电	·线
▲ 使, 一、 ズ し. ズ セ 智 大	用产品前请仔细阅读本快速操作: 外观介绍 (目云台机 D201 <i>美</i> 克风 光敏感应器 左长焦,右/ 左复位键,7 表演夜视红 2装清单: 常能摄像机 x 1, 电源适配器 x 1, 大力神杯云台机 Y203	指南,并妥善保管 小角镜头 查 方角镜头 在 TF 卡 C外灯 USB 线 x 1,说明书 x 1,挂墙配件包 x	FPC Wi-Fi 天 5V 供电	送线







天猫精灵|可控设备



2. 无线智能添加

点击右上角"+"添加设备,选择设备型号;选择"无线智能添加",选择"如果你已经完成上述步骤,请点 击连接网络",点击"连接网络",根据提示,选择 Wi-Fi 输入 Wi-Fi 密码,点击"下一步",将手机靠近摄 像机,等待联网,相机提示"连接成功"后即可点击"立即体验"使用



6





14.8GB >

- **录像设置:**可选择,"不录像","事件录像", "全天录像"
- 报警设置: 打开报警开关,调节移动侦测灵敏 度
- 通知推送设置: 手机端是否接收移动侦测报警 推送
- 存储设备: 可查看 T 卡容量情况; 与 T 卡格式 • 化

2. 单目摄像机功能

通知推送设置

设备存储

设备版本 恢复出厂设置

云事件

双目摄像机功能

8 / 11

页码



七、常见问题

-、摄像机配网时不知道设备型号怎么办?

在选择设备型号界面,点击上方 "不知道选那个? 点我扫码" 二维码图标,后使用手机扫描机身上二维码,后再选 择配网方式,根据操作步骤提示,添加配网即可

二、摄像机为何连接不上 Wi-Fi 网络?

- 目前摄像机支持 802.11 b/g/n 协议的 2.4G Wi-Fi,不支持 5G Wi-Fi。请确保摄像机连接的无线路由器的 Wi-Fi 信息在覆盖范围之内。
- 2. 检查二维码扫描前 Wi-Fi 密码是否输入正确

三、摄像机异常离线,如何检查?

1. 检查电源和网络是否正常

6	天猫精灵 可控设备	柠檬摄像机快速操作指南	页码	10 / 11		
2. 重 3. 重 4. 朴	●新插拔电源以重启设备 ■新配置摄像机 ☆查家里的网络带宽是否在 4M 以	. <u>-</u> E				
四、诸	殳备启动时未听到"等待连接, 进	入配网模式"和"开始配网"等提示音,	如何进行	庁下一步操作 ?		
1. 检 2. 手	查电源是否正常接入。 动按设备"Reset"键听到"重置	成功正在启动"。				
五、女	五、如何删除配网信息?					
1. 请 2. 再	找到机身的"Reset"键,长按直 在手机操作,进入柠檬摄像机 AF	到设备提示"重置成功,正在启动,请稍 PP,选择对应摄像头,打开设置,点击"	间后" 删除设备	"		

六、设备无法多人观看,怎么办?

设备默认支持绑定一台手机一个用户操作权限,多人观看请使用第一个绑定手机分享,即可多人观看,更换绑定请 解除绑定重新绑定即可。

9	天猫精灵 可控设备	柠檬摄像机快速操作指南	页码	11 / 11
			<u> </u>	
特别『	申明			
● <i>テ</i>	一 品请以实物为准,说明书仅供参	考。		
• A	NPP 和产品设备固件会不定期更新	,如有升级请自行在线升级,恕不另行通	〕 知,说明	书仅供参考。
● į	兑明书可能包含技术上不准确的地	1方,或与产品功能不相符合或印刷错误的	的地方,请	背以本公司最终解释为准。