



云喇叭操作说明

一、 网络配置:

WIFI 配置方法

云喇叭网络配置是指将自己的 WiFi 路由器的 SSID 和密码保存到云喇叭里,这样云喇叭每次上电会自动连接用户的 WiFi 路由器。

采用 AirKiss 方案作网络配置方法。

智联博众W08

操作步骤:

- 1) 给云喇叭上电。
- 长按云喇叭"配置"键约 6 秒,直到听到"云喇叭配网重置",此时放开按键, 云喇叭会自动重启,并发音"配网模式"。
- 3) 确保手机已连接到需要云喇叭连接的 WiFi 路由器。



4) 用手机微信扫描云喇叭机身上的二维码,进入 Airkiss 配置界面。点击"配置设备上 网",也可本地保存配网二维码,进行扫码配网。



5) 输入 WiFi 路由器网络密码,点击"连接"。

••••• 中国联通 令	16:02	♥ 89% ■ D
く返回 育	2置设备上网	
	sun	
Wi-Fi 密码		
_		
	连接	
QWEF	R T Y U	ΙΟΡ
ASD	FGH	JKL
🔶 Z X	C V B	N M 🛛
.7123	space	return

6) 云喇叭收到密码后,播放语音"云喇叭配网成功",并开始连接 WiFi 路由器,成功连接路由器后,播放语音"路由器连接成功"。若路由器外网 OK,则会再播放"连接服务器成功",成入正常工作状态。

提示: 手机出现"搜索设备",说明配网已成功,点击左上角的"返回"即可。



北京智联博众科技有限公司



注:云喇叭提示"云喇叭配网成功"表示收到并保存了密码,但假如用户输入的密码是错的,或者其它原因使得云喇叭未能连上路由器,则不会提示"路由器连接成功"。

云喇叭操作说明

(备选配网方式)

二、 网络配置:

WIFI 备选配置方法

 1) 开机状态,持续按中间重置键6秒报读进入重新配网模式后再按一下按键进入"备 选配网模式"。





北京智联博众科技有限公司

2) 手机连接名为"YLB-001"的无线网络, 密码为12345678

1.1.m.1.c		- L ×
<	WLAN	63%
开启WLAI	N	
WLAN自动切换 当前热点信号调时自动切换至信号更强热点		
✓ YLB-001		(
REGO_Pri	nter	a 0
REGO_TE	ST	🥱 🛈
HUAWEI		s ()
DTP112		🤝 🛈
51talk-sta	ff	🤝 🛈
51talk-VIP		1
51-HaMi		🧟 🛈

3) 在手机浏览器里输入网址"192.168.4.1"后选择无线网络输入密码后点OK,之后 会发音"云喇叭配网成功",稍等几秒后会发音"路由器连接成功、连接服务器成 功",表示配网成功。

31 31 S	11:37	- □ × 62% ■⊃	ଆଆର	11:37	- 🗆 X
⊕ 云喇叭 Y	ſLΒ	O		0.02	~
选择路由器的 Blassa salast	SSID并输入密码	d input poorword	⊕ 云喇叭	YLB	C
SSI) REGO_Pri 如見ま出现在 密码 rego122	inter 副裏田 清毛工報 345678		SSID和密码保 接路由器。 请关闭此页面 SSID and pass reboot and co Please close t	存成功,请等待音箱 。 sword saved, please pnnecting. chis page.	自动重启和连 wait speaker
ок		>			