深圳市盛思达通讯技术有限公司

RK3288 主板规格书
规格型号：S221

深圳市盛思达通讯技术有限公司

目录

1. 概述.....
2. 主要技术参数.....
3. 外观图片.....
4. 接口说明.....
5. 接口详细定义.....
6. PCB 结构尺寸.....

SANSTAR

深圳市盛思达通讯技术有限公司

1. 概述

S221 主板采用了瑞芯微 RK3288 四核处理器，其 CPU 采用 Cortex-A17 构架设计，频率高达 1.8GHz，GPU 集成 ARM 的 Mali-T764。

S221 人脸识别一体化终端使用领先的人脸检测、识别算法；可实现人脸检测、人脸跟踪、与人脸识别，同时可刷卡，并可在屏幕上呈现相应的反馈；主板适用于景区票务、办公区域、酒店、写字楼、学校、商场、社区等需要用到人脸门禁的场所。

S221 主板为一个完整的最小系统板，支持运行 Android 系统，通用性强，有很好的人机交互性，用户可进行二次开发，有良好的移植性。另外，S221 主板接口非常丰富，可以适配大部分的行业需求。

2. 主要技术参数

CPU	Rockchip RK3288 (28 纳米 HKMG 制程) ARM Cortex-A17 四核 32 位处理器
主频	1.8GHz
GPU	Mali-T764 GPU MP4 四核 GPU 支持 OpenGL ES1.1/2.0/3.0, OpenVG1.1, OpenCL, DX11, 支持 AFBC (帧缓冲压缩)
SDRAM 内存	DDR3 2GB, 最高支持 4GB
Flash 内置存储容量	EMMC 8GB, 16G/32G/64G/128G 可选
显示屏接口	支持 MIPI、LVDS 显示屏
触摸屏	提供 I2C 接口 (支持多点电阻触摸, 多点电容触摸)。 支持 USB 多点红外触摸 (多点电容触摸, 多点纳米膜触摸, 多点声波触摸, 多点光学触摸)
网络	具备 RJ45 百兆网口, 支持 Ethernet, 支持 POE
	具备 WIFI 模块, 支持 2.4G WIFI, 支持 WIFI 802.11 b/g/n 协议
	具备蓝牙功能, 支持 BT4.1
	具备 NFC 功能, 支持 CPU 卡和 M1 卡
图像旋转	支持 0 度, 90 度, 180 度, 270 度手动旋转
实时时钟	内置实时时钟供电电池, 支持定时开关机
系统看门狗	支持软件看门狗

地址：深圳市南山区朗山路中航工业南航大厦 2F

0755-86187011 邮箱：sanstar@sanstar-tech.com 3 / 13

深圳市盛思达通讯技术有限公司

USB	3*USB-2.0 HOST 1*Micro USB
串口	2*RS232
红外	1*人体红外感应
韦根	1*韦根接口
继电器	1*继电器输出
I0 口	4*I0 口, 支持输入或输出
音频	1*喇叭输出 (3W4Ω) 1*麦克输入
按键	1*power 键 1*复位键 1*防拆键
风扇	1*散热风扇接口
指示灯	1*电源指示灯
电源	1*按压式接线端子 (输入) 1*POE 供电 (输入) 1*12V0.8A (输出)
音频	MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP 格式
视频	支持 H264, VP8, MAV, WMV, AVS, 263, MPEG4 等视频格式的 1080P 多视频解码、YouTube 等在线视频, 最高可达 4K*2K 输出
图片	支持 JPG、BMP、PNG 等各种图片格式浏览并支持旋转/幻灯片播放/图片放大功能
升级方式	PC 升级、U 盘升级、OTA 远程升级

地址： 深圳市南山区朗山路中航工业南航大厦 2F

0755-86187011 邮箱： sanstar@sanstar-tech.com4 / 13

深圳市盛思达通讯技术有限公司

3. 外观图片

地址： 深圳市南山区朗山路中航工业南航大厦 2F

0755-86187011 邮箱： sanstar@sanstar-tech.com5 / 13

深圳市盛思达通讯技术有限公司

深圳市盛思达通讯技术有限公司

4.接口说明

1	USB 2.0 座
2	USB 2.0 座
3	喇叭
4	开机键
5	升级键
6	复位键
7	12V 散热风扇接口
8	TP 接口
9	GPI0
10	RS232
11	RS232
12	防拆按键
13	MIPI 屏接口
14	人体红外感应接口
15	GPI0
16	MIC
17	USB 2.0 座
18	LVDS 屏接口
19	屏背光接口
20	NFC 天线接口
21	Micro USB
22	继电器输出
23	韦根接口
24	电源输入、输出
25	以太网口
26	LVDS 屏电压跳线帽
27	背光电压跳线帽
28	自动开机跳帽，插上为上电自动开机，拔掉为按键开机

5.接口详细定义

1) USB 2.0 接口定义:

PIN 脚	PIN 脚定义	备注
1	VCC 5V	
2	DM	
3	DP	
4	GND	

地址： 深圳市南山区朗山路中航工业南航大厦 2F

0755-86187011 邮箱： sanstar@sanstar-tech.com7 / 13

深圳市盛思达通讯技术有限公司

2) USB 2.0 接口定义:

PIN 脚	PIN 脚定义	备注
1	VCC 5V	
2	DM	
3	DP	
4	GND	

3) 喇叭接口 (3W) :

PIN 脚	PIN 脚定义	备注
1	SPK+	单声道 3W
2	SPK-	单声道 3W

7) 风扇接口:

PIN 脚	PIN 脚定义	备注
1	SPK+	12V
2	SPK-	GND

8) TP 接口:

PIN 脚	PIN 脚定义	备注
1	GND	
2	SDA	
3	SCL	
4	VDD28	
5	GND	
6	GND	
7	VCCIO	
8	RESET	
9	EINT	
10	GND	

9) GPIO 接口定义:

PIN 脚	PIN 脚定义	备注
1	VCC 5V	
2	GPIO2	
3	GPIO1	
4	GND	

10) RS232 接口定义:

PIN 脚	PIN 脚定义	备注
1	VCC 5V	
2	RXD2	

地址: 深圳市南山区朗山路中航工业南航大厦 2F

0755-86187011 邮箱: sanstar@sanstar-tech.com 8 / 13

深圳市盛思达通讯技术有限公司

3	TXD2	
4	GND	

11) RS232 接口定义:

PIN 脚	PIN 脚定义	备注
1	VCC 5V	
2	RXD3	
3	TXD3	
4	GND	

13) MIPI 屏接口定义

PIN	定义	备注
1	LEDA	
2	LEDA	
3	LEDK	
4	LEDK	
5	LCM-ID	
6	VCC28	
7	RESET	
8	FMARK	
9	VCCIO	
10	GND	
11	NC	
12	NC	
13	GND	
14	NC	
15	NC	
16	GND	
17	CLKP	
18	CLKN	
19	GND	
20	MIPI-TX-D1P	
21	MIPI-TX-D1N	
22	GND	
23	MIPI-TX-D0P	
24	MIPI-TX-D0N	

14) 人体红外感应接口:

PIN 脚	PIN 脚定义	备注
1	VCC	3.3V
2	PIR	

地址: 深圳市南山区朗山路中航工业南航大厦 2F

0755-86187011 邮箱: sanstar@sanstar-tech.com9 / 13

深圳市盛思达通讯技术有限公司

3	GND	
---	-----	--

15) GPIO 接口定义:

PIN 脚	PIN 脚定义	备注
1	VCC 5V	
2	GPI04	
3	GPI03	
4	GND	

16) 麦克风接口:

PIN 脚	PIN 脚定义	备注
1	MIC+	
2	MIC-	

17) USB 2.0 接口定义:

PIN 脚	PIN 脚定义	备注
1	VCC 5V	
2	DM	
3	DP	
4	GND	

18) LVDS 屏接口

PIN	定义	备注
1	LVDS_VDD	供电电源 3.3V 5V 12V 可选
2	LVDS_VDD	
3	LVDS_VDD	
4	GND	
5	GND	
6	GND	
7	LVDS_RX00-	odd
8	LVDS_RX00+	odd
9	LVDS_RX01-	odd
10	LVDS_RX01+	odd
11	LVDS_RX02-	odd
12	LVDS_RX02+	odd
13	GND	
14	GND	
15	LVDS_RX0C-	odd
16	LVDS_RX0C+	odd
17	LVDS_RX03-	odd
18	LVDS_RX03+	odd
19	LVDS_RXE0-	even

地址: 深圳市南山区朗山路中航工业南航大厦 2F

0755-86187011 邮箱: sanstar@sanstar-tech.com10 / 13

深圳市盛思达通讯技术有限公司

20	LVDS_RXE0+	even
21	LVDS_RXE1-	even
22	LVDS_RXE1+	even
23	LVDS_RXE2-	even
24	LVDS_RXE2+	even
25	GND	
26	GND	
27	LVDS_RXEC-	even
28	LVDS_RXEC+	even
29	LVDS_RXE3-	even
30	LVDS_RXE3+	even

19) 屏背光接口

PIN 脚	PIN 脚定义	备注
1	VDD	
2	VDD	
3	BL_EN	开关控制 5V 电平
4	ADJ	亮度控制 0V=Brightness Max 亮度最大 5V=Brightness Min 亮度最小
5	GND	
6	GND	

20) NFC 天线接口

PIN 脚	PIN 脚定义	备注
1	ANT1	
2	ANT2	

21) MICRO USB 接口定义:

PIN 脚	PIN 脚定义	备注
1	VCC 5V	
2	DM	
3	DP	
4	ID	
5	GND	

22) 继电器接口定义:

PIN 脚	PIN 脚定义	备注
1	NC	
2	S	
3	NO	

地址： 深圳市南山区朗山路中航工业南航大厦 2F

0755-86187011 邮箱： sanstar@sanstar-tech.com11 / 13

深圳市盛思达通讯技术有限公司

23) 韦根接口定义:

PIN 脚	PIN 脚定义	备注
1	GND	
2	DATA1	
3	DATA0	
4	VCC 5V	

24) 电源接口定义:

PIN 脚	PIN 脚定义	备注
1	GND	
2	DC OUT 12V	
3	DC IN 12V	

26) LVDS 屏供电电压跳线座:

PIN 脚	PIN 脚定义	备注
1	VCC_IO	短路帽短路第 1, 2 脚 LVDS 供电 3.3V
2	LVDS_VDD	
3	VCC_SYS	短路帽短路第 3, 4 脚 LVDS 供电 5V
4	LVDS_VDD	
5	VCC_SYSIN	短路帽短路第 5, 6 脚 LVDS 供电 12V
6	LVDS_VDD	

27) 屏背光电源供电电压跳线座:

PIN 脚	PIN 脚定义	备注
1	VCC12V	短路帽短路第 1, 2 脚屏背光供电 12V
2	BL_VCC	屏背光电源
3	VCC5V	短路帽短路第 2, 3 脚屏背光供电 5V

地址: 深圳市南山区朗山路中航工业南航大厦 2F

0755-86187011 邮箱: sanstar@sanstar-tech.com12 / 13

深圳市盛思达通讯技术有限公司

6. PCB 结构尺寸

PCB 板厚度 1.6mm

地址： 深圳市南山区朗山路中航工业南航大厦 2F

0755-86187011 邮箱： sanstar@sanstar-tech.com13 / 13