


## 台卡式云喇叭使用说明



### 台卡式云喇叭 WIFI 配置方法

1. 长按开关键开机，长按配置键 6s 直到云喇叭报“配网模式”。
2. 打开微信“扫一扫”，扫秒机身底部标牌上的二维码。
3. 扫码进入配置界面后，点击“配置设备上网”。
4. 输入正确的 WiFi 密码后，云喇叭语音提示“路由器连接成功”“连接服务器成功”，此时代表云喇叭已经连上网络。



看到此页面点击返回即可

---

## 台卡式云喇叭 GPRS 配置方法

1. 检查设备是否插入 SIM 卡（如果没有请插入），长按开机键开机。
2. 听到“配网模式”后约 40s 后会提示“移动网络”，此时云喇叭正在连接网络。
3. 等听到云喇叭报“连接服务器成功”代表已经联网成功。

### 注意事项：

1. 云喇叭提示“电量低，请充电”，此时给云喇叭充电。
2. 充电状态下红色指示灯会闪烁，如果红色指示灯常亮，代表电量已充满。
3. 云喇叭提示“请检查流量卡”，此时检查流量卡是否欠费、移动网络信号是否稳定，重启一下机器。