

TE-W1仪器快速安装调试指南

1、安装位置选择

- 1)仪器安装的距通道口2-5米处，人员通过时，在画面中保持3-5秒左右。
- 2)测温精度易受环境影响，请将仪器安装在室内，避免被冷风或空调风吹到。
- 3)请被测人员脱帽。



建议搭建专用通道，确保测温效果，如上图：

2、仪器安装

将三脚架标配的卡扣安装到仪器上，请确保卡扣方向与红外仪器镜头方向成90度。请确保卡扣安装位置如下图所示：
将装好卡扣的仪器安装到三角架上，请确保安装位置如下图所示。

错误安装：



1、不能横向安装



2、错误横向安装图



3、卡扣不能碰到设备按键



4、设备把手不能与三脚架把手平行

正确安装：



1、卡扣纵向安装



2、卡扣和设备按键留出空隙




3、设备与三脚架把手呈90度

3、参数设置


1、菜单设置

将热像仪开机后，按下中间圆形菜单（确认）按钮，按动方向按键选择菜单，选中后按动（确认）按钮，放弃按动“C”按键。



2、测温设置

将测温仪开机后，按下中间圆形菜单（确认）按钮，选择测温模式，将类型选择最热点，如下图所示：




3、报警设置

打开设置中的“分析设置”，设置参数如下图所示，报警温度设置为37℃。其他参数与下图中保持一致。




4、工作参数设置

打开系统设置，将关闭显示屏时间和关闭电源时间选择“无”，见下图：



4、标准工作状态



注：其他说明，请参照仪器使用说明书



浙江大立科技股份有限公司

地址：杭州市滨江区滨康路639号
销售服务热线：0571-8669 5666 传真：0571-8669 5600
E-mail:market@dali-tech.com Web:www.dali-tech.com

全国服务热线：
400 887 1897 (9:00-17:00) 商务:151 588 74741(24h) 技术:139 065 39702 (24h)